



MA4

ES

INSTALLER AND USER'S MANUAL

V3.0
REV. 07/2019

PASO 1 • Haga subir el cable por lo menos 50mm por encima de la chapa de fijación.

PASO 2 • Después debe bajar el cable en una posición totalmente vertical.

PASO 3 • Para finalizar, dirija el cable horizontalmente hasta el motor.



Teniendo en cuentas estas indicaciones, irá a garantizar que el automatismo no se dañe con la humedad.

Parámetros técnicos

- Longitud total del cable: **2,40m**

INSTALACIÓN

