



SCMV150






RU


v1.0
REV.06/2018

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE	Данный продукт сертифицирован в соответствии со стандартами безопасности Европейского Сообщества (CE).
RoHS	Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011г., об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
 	<p>(Применяется в странах с системами переработки). Эта маркировка указывает, что продукция и электронные аксессуары (прим. зарядное устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты управления и т.д.) не следует утилизировать, как другие бытовые отходы в конце срока их полезного использования. Во избежание возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов отделяйте эти изделия от других типов отходов и ответственно их утилизируйте, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Домашние пользователи должны связаться с продавцом, где они приобрели этот продукт или Национальное агентство охраны окружающей среды, для получения более подробной информации о месте и каким образом они могут взять эти предметы для экологически безопасной утилизации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт и его электронные аксессуары не следует смешивать с другими коммерческими отходами.</p>
	<p>Эта маркировка указывает на то, что продукт и электронные аксессуары (например, зарядное устройство, USB-кабель, электронное устройство, органы управления и т. Д.) склонны к электрическим разрядам, путем прямого или косвенного контакта с электричеством. Будьте осторожны при обращении с продуктом и соблюдайте все инструкции по технике безопасности в этом руководстве.</p>

- любой деформации, которая может произойти.
- **ELECTROCELOS S.A.** не несет ответственность за отсутствие безопасности и неправильную работу изделия, если используются компоненты не производимые нами.
- Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения, описанного в данном руководстве.
- Любое другое использование, которое не указано, может повредить продукт и/или быть опасным и приведет к аннулированию гарантии.
- Не вносите никаких изменений в компоненты и/или соответствующие аксессуары.
- Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах, пытаться самостоятельно ремонтировать или настраивать автоматику, а должен для этого обратиться к квалифицированному специалисту.
- Установщик должен иметь сертифицированный профессиональный уровень знаний механических установок автоматики. Также должен иметь возможность выполнять электрические соединения в соответствии со всеми действующими нормами.
- Установщик должен информировать клиента, как обращаться с продуктом в аварийной ситуации и предоставить руководство для продукции.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами, чьи физические, сенсорные или умственные способности уменьшены, или лицами без опыта и знаний, если им был предоставлен осмотр или инструкции по использованию устройства в безопасном режиме, а также связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.
- Перед установкой установщик должен убедиться, что диапазон температур, указанный на автоматике, соответствует местоположению установки.



- Это важно для вашей безопасности, чтобы эти инструкции соблюдались.
- Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
- **ELECTROCELOS S.A.** не несет ответственность за неправильное использование продукта, а также другое использование, кроме того, для которого он был разработан.
- **ELECTROCELOS S.A.** не несет ответственность, если стандарты безопасности не были приняты во внимание при установке оборудования, которое будет автоматизировано, или по




Рис. 02

1 • Открутите 3 винта крышки.




Рис. 03

2 • Снимите крышку. Для этого вставьте ключ, поверните его влево и потяните на наружу.




Рис. 04

3 • Проложите провода в корпус через отверстие, указанное на рисунке.




Рис. 05

4 • Закрепите основание коробки на стене с помощью 4 винтов и используйте отверстия в основании, как показано на рисунке.




Рис. 06

5 • Подключите микропереключатели к крышке, как показано на рис. 10.




Рис. 07

6 • Поместите снова крышку. Для этого поверните ключ влево, вставьте крышку и отпустите ключ. Закрутите 3 винта с помощью указанного ключа.




Рис. 08




Рис. 09

7 • Поместите этикетку **Motorline** на место, указанное на рисунке.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ




Рис. 10